

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО АЗУ-4.2,
АЗУ-7.2, АЗУ-14.4-2**

2. Категорически запрещается самостоятельно проводить ремонтные работы.
Помните, напряжение сети опасно для жизни!

Руководство по эксплуатации

1. Подключить устройство к сети 220 В, при этом загорается зеленый светодиод – индикация питания сети.
2. Подсоединить прибор с аккумуляторной батареей к кабелю зарядного устройства, при этом загорается красный светодиод и гаснет зеленый – индикация «ЗАРЯД».
3. При достижении аккумуляторной батареей полного заряда загорается зеленый светодиод и гаснет красный – индикация «КОНЕЦ ЗАРЯДА».
4. Во время заряда включать прибор категорически запрещается.
5. По окончании работы – отсоединить батарею и затем отключить устройство от сети 220 В.

Правила транспортировки и хранения

1. Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
2. Температура хранения от -50°C до +40°C

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи устройства потребителю, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Срок службы зарядных устройств серии АЗУ – 5 лет

Возможные неисправности и методы их устранения

При возникновении неисправности устройство отключить от сети 220В, отключить батарею, передать АЗУ для ремонта.

Зарядное устройство реализуется через сеть дилеров и розничные точки продаж.

Дата выпуска _____

- - МАР 2022

ОТК 84

Штамп представителя ОТК _____

Изделие соответствует техническим условиям, в том числе по безопасности:
ТУ 3468-002-98685805-2008

EAC

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AM03.B.00887/19 № 0157860